



Tenda

F3 / F300

Modem Kurulumu



Hızlı ve kesintisiz internet deneyiminizin ilk adımı olan Kurulum işlemini NeoNet güvencesiyle kolayca tamamlayın!

Yeni **Tenda F3 / F300** cihazınızın kurulum ayarlarını saniyeler içinde yaparak yüksek hızda internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

İşte adım adım Kurulum kılavuzunuz.

Adım 1: Fiziksel Bağlantıları Yapılandırma

Önemli: Bu cihaz bir **router** olduğu için telefon hattı (ince uçlu DSL kablosu) takılamaz.

1. Cihazın elektrik adaptörünü prize takınız.
2. İnternet sağlayıcınızdan gelen (veya ana modemden çıkan) Ethernet kablosunu, cihazın arkasındaki mavi renkli "**WAN**" portuna takınız.
3. Bilgisayarınızı bağlamak için sarı renkli **LAN** portlarını kullanabilirsiniz.
4. Cihaz üzerindeki **SYS** ve **WAN** ışıklarının yandığından veya yanıp söndüğünden emin olunuz.

Adım 2: Arayüze Giriş

- Bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarayıcısını (Chrome, Safari vb.) açın.
- Adres çubuğuna, cihazın varsayılan IP adresi olan **192.168.0.1** yazın ve Enter'a basın.
- Karşınıza giriş şifresi soran bir ekran gelirse:
- **Şifre (Password):** admin veya WISP.1234.? yazarak giriş yapınız. Eğer şifre alanı boşsa ve sadece "**Tamam**" butonu varsa, doğrudan butona tıklayarak giriş yapınız.



Adım 3: İnternet (WAN) Ayarları



Tenda cihazların arayüzü açıldığında genellikle doğrudan "Hızlı Kurulum" sayfası karşınıza gelir. Kurulumu tek bir ekrandan kolayca yapabilirsiniz.

1. Açılan sayfada "**Bağlantı Tipi**" (Connection Type) veya "**İnternet Ayarları**" bölümünü bulunuz.
2. Buradan "**PPPoE**" seçeneğini işaretleyiniz.
3. Açılan kutucuklara servis sağlayıcınızın size ilettiği bilgileri giriniz:
 - **Kullanıcı Adı:** 12345@neonet formatındaki kullanıcı adınızı giriniz.
 - **Şifre:** 123455678 formatındaki şifrenizi giriniz.

Adım 4: Kablosuz Ağ Ayarları (Wi-Fi)

Wi-Fi ayarlarınızı yapılandırmak için **iki farklı yöntem** kullanabilirsiniz:

- Dilerseniz "**Hızlı Kurulum**" ekranında karşınıza çıkan ilgili alandan Wi-Fi adı ve şifrenizi hemen belirleyebilirsiniz.
- Dilerseniz de sol menüde bulunan "**Kablosuz**" (Wireless) bölümüne girerek Wi-Fi adı ve şifrenizi oluşturabilir, ihtiyaç duyarsanız kanal ayarı gibi gelişmiş yapılandırmaları da bu alandan yapabilirsiniz.

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra "**Tamam**" veya "**Kaydet**" butonuna tıklayarak kurulumu bitiriniz.